

Resetten Canon Cartridge

PG37- CL38- PG40- CL41- PG50- CL51- CL52- PG510 CL511- PG512- CL513- PG540- CL541- PG545- CL546

Deze cartridges blijven na het vullen aangeven dat ze nog leeg zijn. Hier zijn een aantal methodes om de leegmelding te omzeilen. U kunt dan weer probleemloos printen, maar u moet het doen zonder uw inkt niveau-meter.

Methode 1: Druk de resume/reset knop (toets met een driehoek in een rondje) van de printer in gedurende 10 sec. nadat u de cartridge in de printer gezet hebt.

Methode 2: Ga naar de printereigenschappen. Selecteer onder tabblad algemeen de voorkeursinstellingen. Kies onderhoud- statusmonitor weergeven- opties. Verwijder vervolgens het vinkje bij "statusmonitoren weergeven".

Methode 3: Doe na het inzetten van de gevulde cartridge, de printer 4 á 5 keer aan en uit.

Bij code E5: is de cartridge geblokkeerd, niks meer aan te doen.

Bij code E6: 2x op de kleuren kopieer toets drukken of 10 sec de kopieer toets ingedrukt houden. U ziet vanzelf wanneer de cartridge weer leeg begint te raken, de afdruk wordt dan vager. Print niet te lang door, maar laat deze dan al vullen. Wacht er niet te lang mee de cartridge te laten vullen, anders droogt uw cartridge uit.